

INSTRUKTIONSMANUAL

JAPCELL®

FLARE

Brugsvejledning

For at tænde advarselslampe trykker du på tænd-/sluk-knappen på oversiden af advarselslampe. De 9 forskellige driftstilstande kan vælges ved gentagne tryk på tænd-/sluk-knappen. Tryk på tænd-/sluk-knappen i ca. 2 sekunder for at slukke for advarselslampe uanset tilstand. Enheden lades i Japcell havariblink-kuffert/ladestation eller via USB ladekit (JCFLARECGR - 100026506).

Tryk 1 for roterende lys	6 timer
Tryk 2 for blitz	22 timer
Tryk 3 for enkelt blink	47 timer
Tryk 4 for skift	3.5 timer
Tryk 5 for morsekode/SOS	4 timer
Tryk 6 for vedvarende tændt lav	25 timer
Tryk 7 for vedvarende tændt høj	3 timer
Tryk 8 for lommelygte med 2 LED-lys	20 timer
Tryk 9 for lommelygte med 4 LED-lys	5 timer
Tryk på 10 for at slukke	

Batteritype

Genopladeligt litium-ion batteri kapacitet: 1000 mAh, 3,7V

Indikatorfunktion

Advarselslampe har 16 stk. LED-lys.
Når du trykker på knappen i 6 sekunder, viser antallet af lysende LED-lys, hvor meget batterikapacitet der er tilbage.
Når 14 eller 16 LED-lys lyser, er batteriet fuldt opladet;
Når 8 LED-lys lyser, er batteriet halvt afladet;
Når 2 LED-lys er tændt eller ikke tændt, har batteriet kun 2/16 strøm-niveau eller intet og skal genoplades.

Specifikationer

Batteriopladningstid	6 timer
Run-Time (fuld opladning)	3 ~ 47 timer
LED-type	5 mm LED
Driftstemperatur	-7~60 °C
IP-rating vejrbestandig	IP65
LED-levetid	50.000 timer
Anordningens vægt	0,181 kg
Driftstilstande	5 dynamiske / 4 statiske

Medfølgende dele

1 - Genopladelig LED-advarselslampe

