K3 WASH KIT – Eye Wash Station

Cod: CPS995 - CPS995A

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione

Kit di lavaggio oculare in valigetta rigida con tre flaconi di soluzione salina sterile da 500 ml e vano superiore per accessori/garze. Ideale per reparti e aree con rischio di contaminazioni.

Dimensioni

Valigetta/box a parete in ABS (dimensioni N/D) · 3 flaconi soluzione salina sterile 500 ml.

Contenuto del kit

- 3 × flaconi di soluzione salina sterile 0,9% NaCl da 500 ml
- Valigetta/box a parete in ABS con coperchio trasparente
- Vano accessori (garze, istruzioni)

• Kit di fissaggio
• Istruzioni multilingue

Istruzioni

1) Aprire il coperchio e afferrare un flacone.
2) Ruotare l'erogatore e applicare la coppa sull'occhio interessato.
3) Premere per avviare il flusso e irrigare 10–15 minuti, tenendo l'occhio aperto.
4) Rimuovere le lenti a contatto se possibile e consultare un medico.
5) Ripristinare il contenuto e verificare periodicamente le scadenze.

English

Description

Eye wash kit in rigid wall-mount case with three 500 ml bottles of sterile saline and an upper compartment for accessories/gauze. Ideal for departments and areas with contamination risks.

Dimensions

Wall-mount ABS case (size N/A) · 3 × 500 ml sterile saline bottles.

Kit contents

• 3 × 500 ml bottles of sterile saline 0.9% NaCl
• Wall-mount ABS case with transparent cover
• Accessory compartment (gauze, instructions)
• Mounting kit
• Multilingual instructions

Instructions

1) Open the cover and take one bottle.
2) Twist the nozzle and place the eye-cup on the affected eye.
3) Squeeze to start the flow and irrigate for 10–15 minutes, keeping the eye open.
4) Remove contact lenses if possible and seek medical attention.
5) Replenish contents and check expiry dates regularly.

French

Description

Kit de lavage oculaire dans un coffret rigide mural avec trois flacons de 500 ml de sérum physiologique stérile et un compartiment supérieur pour accessoires/compresse. Idéal pour zones à risque.