DK

Outdoor powerbank 20.000 mAh



Brugermanual

Denne manual indeholder detaljerede instruktioner for produktbrug og vigtige noter. Sørg for at opbevare den sikkert

Pakken indeholder:

- Solcelle-powerbank
- Micro-opladerkabel
- Krog
- Manual

Sådan fungerer tænd/sluk-knappen:

- Tryk én gang: Tjek batteriets status
- Tryk to gange: Tænd kraftig lommelygte
- Tryk igen: Skift til lavt lys
- Tryk en tredje gang: Skift til strobe-lys
- Dobbeltklik: Sluk lommelygten

⚠ Opmærksomhed:

- Oplad første gang til fuld kapacitet via stikkontakt. Efter 2-3 komplette cyklusser vil batteriet opnå optimal effektivitet.
- Solopladning bør kun bruges som supplement – forvent lang opladningstid ved brug af solenergi.
- Undgå opbevaring i ekstreme temperaturer.
- Brugen af produktet skal ophøre omgående, hvis der observeres synlige buler eller beskadigelser på powerbanken eller opladeren.

Sikkerhedsforanstaltninger:

- Powerbanken har en krog for nem transport.
- Hoved-PCBA-kontrolkortet indeholder en selvstændig IC, som forhindrer: overstrøm, overopladning, overafladning og kortslutning

NO

Outdoor powerbank 20.000 mAh



Brukermanual

Denne manualen inneholder detaljerte instruksjoner for bruk av produktet og viktige merknader. Sørg for å oppbevare den på et trygt sted.

Pakken inneholder:

- Solcelle-powerbank
- Mikro-ladekabel
- Krok
- Manual

Slik fungerer av/på-knappen:

- Trykk én gang: Sjekk batteristatus
- Trykk to ganger: Slå på kraftig lommelykt
- Trykk igjen: Bytt til svakt lys
- Trykk en tredje gang: Bytt til strobe-lys
- Dobbeltklikk: Slå av lommelykten

⚠ Oppmerksomhet:

- Lad opp til full kapasitet via stikkontakt ved første gangs bruk. Etter 2–3 komplette ladesykluser vil batteriet oppnå optimal effektivitet.
- Solcellelading bør kun brukes som et supplement – forvent lang ladetid ved bruk av solenergi.
- Unngå oppbevaring i ekstreme temperaturer.
- Bruken av produktet må avsluttes umiddelbart hvis det oppdages synlige buler eller skader på powerbanken eller laderen.

Sikkerhetsforanstaltninger:

- Powerbanken er utstyrt med en krok for enkel transport.
- Hoved-PCBA-kontrollkortet inneholder en uavhengig IC som beskytter mot: overstrøm, overlading, overutlading, kortslutning.

SE

Outdoor powerbank 20.000 mAh



Bruksanvisning

Denna manual innehåller detaljerade instruktioner för användning av produkten samt viktiga anmärkningar. Förvara den säkert.

Paketet innehåller:

- Solcellspowerbank
- Micro-laddningskabel
- Krok
- Manual

Så fungerar strömbrytaren:

- Klicka en gång: Kontrollera batteriets status
- Klicka två gånger: Slå på stark ficklampa
- Klicka igen: Växla till svagt ljus
- Klicka en tredje gång: Växla till strobe-ljus
- Dubbelklicka: Stäng av ficklampan

⚠ Uppmärksamhet

- Ladda första gången till full kapacitet via vägguttag. Efter 2–3 kompletta laddningscykler uppnår batteriet optimal effektivitet.
- Solcellsladdning bör endast användas som komplement – räkna med lång laddningstid vid användning av solenergi.
- Undvik förvaring i extrema temperaturer.
- Användningen av produkten ska omedelbart upphöra om synliga bulor eller skador upptäcks på powerbanken eller laddaren.

Säkerhetsåtgärder:

- Powerbanken är utrustad med en krok för enkel transport.
- Huvud-PCBA-kontrollkortet har en oberoende IC som skyddar mot: Överström, Överladdning, Överurladdning, Kortslutning